




CH


DeFender™ FX




按壓卸除鈕下泥除。

DeFender™ RX

如何安裝 DEFENDER™ RX




將固定旋鈕向上推至可轉動狀態。



將束帶插銷扣上固定扣，直聽“卡”一聲才算扣緊。




調整束帶至適安裝置後，將固定旋鈕向下壓。




扣緊固定扣，使 DeFender™ RX 固定至座管上。

角度調整



可式泥除尾



產品保固

保固要求

申請保固期限中的服務，須檢具購買時之發票，若無法提供，則其保固期限將自製造日期開始算起。若因使用者不慎摔壞、使用不、自行改裝、更改系統或未能按照說明書上的正確操作方式，本產品將不被列入保固範圍。

* 本公司保留產品規格變更之權利。

Topeak 產品相關的資訊，請洽詢 Topeak 地授權的經銷商，或聯絡

台灣 捷安特 服務專線：4055-9555

中國上海 海伯司達 服務專線：(21) 20371000

網址：www.topeak.com