






## DeFender™ FX




Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour retirer le garde-boue.

## DeFender™ RX


### INSTALLER LE DEFENDER™ RX SUR LE PILIER DE SELLE



### AJUSTER L'ANGLE



### QUEUE DU DEFENDER DÉTACHABLE



### GARANTIE

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

**Réclamation de la garantie**

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit à été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

\* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.

For USA customer service, call: 1-800-250-3068

www.topeak.com