






## DeFender™ FX




Premere il bottone a rilascio per rimuovere il parafango.

## DeFender™ RX


### INSTALLARE IL DEFENDER™ RX AL REGGISSELLA



### REGOLAZIONE ANGOLAZIONE



### CODA DEFENDER STACCABILE



### GARANZIA

2 anni di garanzia : valida solo per difetti di produzione delle componenti meccaniche.

**Richiesta danni in garanzia:**  
Per ottenere i servizi di garanzia dovete avere lo scontrino originale. Nel caso non siate in possesso dello scontrino la garanzia partirà dalla data di produzione. La garanzia non coprirà i danni causati dall'utente al DeFender™ FX/ RX, per alterazioni e modifiche del sistema, o errata installazione rispetto a quanto indicato nel presente manuale.

\* Le specifiche e disegni possono subire modifiche senza preavviso.

**I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti.**  
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak più vicino.  
Sito internet: [www.topeak.com](http://www.topeak.com)