**注意事項：**

請勿在延長桿部位安裝任何的固定勾，
Dual-Touch Bike Stand 最多可懸掛四部
自行車 (每一側兩部)。

使用前請閱讀使用說明書，並按正確步
驟安裝Dual-Touch Bike Stand。


說明書下載：

www.topeak.com/Service/Downloads

安裝說明


1

Dual-Touch
Bike Stand





2

取下頂部天花
板橡膠部位



3

鬆開螺絲以便
安裝延長桿



4

上緊延伸桿
螺絲，使其
穩固的安裝在
Dual-Touch
Bike Stand上



* 所需工具：5 mm 內六角扳手

產品保固

二年品質保證，包含機械零件的製造瑕疵部份。

保固要求

申請保固期限中的服務，須檢具原購買時之發票，若無法提供，則其保固期限將自製造日期開始算起。若因使用者不慎摔壞、使用不當、自行改裝、更改系統或未能按照說明書上的正確操作方式，本產品將不被列入保固範圍。

* 本公司保留產品規格變更之權利。

Topeak產品相關的資訊，請洽詢Topeak當地授權的經銷商，或聯絡台灣 捷安特 服務專線：4055-9555
中國上海 海伯司達 服務專線：(021) 51966002
網址：www.topeak.com