


4a



4b



2



3

1. 燈本體
2. 袋夾 (使用於Topeak坐墊袋和貨架袋專用)
3. 座管固定座 (使用於座管和後上叉)
4a. 束緊墊圈 (使用於後上叉)
4b. 束緊墊圈 (使用於座管)

CH

操作模式




固定恆亮




閃爍

安裝至TOPEAK的坐墊袋和貨架袋




退除鍵

安裝至座管或後上叉



退除鍵

更換電池



CR2032 x 2個

零配件

束緊墊圈



Art No. TMS-SP06

CR2032 電池



Art No. TMS-SP86


規格

功能：閃爍、固定恆亮
燈泡：4個LED
電池：CR2032電池2個
使用時間：約60小時（持續使用）
重量：20克（不含電池）

⚠ 注意事項

本產品雖有防水功能（小雨狀況下），但切勿將其浸泡至水裡。

備註



關



關

產品保固

一年品質保證，包含機械零件的製造瑕疵部份。電池不包含在保固範圍之內。

保固要求

申請保固期限中的服務，須檢具原購買時之發票，若無法提供，則其保固期限將自製造日期開始算起。若因使用者不慎摔壞、使用不當、自行改裝、更改系統或未能按照說明書上的正確操作方式，本產品將不被列入保固範圍。

* 本公司保留產品規格變更之權利。

Topeak產品相關的資訊，
請洽詢Topeak當地授權的經銷商，或聯絡
台灣 捷安特 服務專線：0800-461406
中國上海 海伯司達
服務專線：(021) 6165-7101
網址：www.topeak.com