





1. Faro
2. Clip (para bolsa de sillín y trunk bags de Topeak)
3. Abrazadera (para tijas y soporte de sillín)
- 4a. Tirante de goma (para soporte de sillín)
- 4b. Tirante de goma (para tijas)

E


MODE




MONTAJE PARA BOLSAS DE SILLÍN Y MALETAS TRUNK BAG




MONTAJE PARA TIJAS Y SOPORTES DE SILLÍN



SUSTITUCIÓN DE BATERÍA



RECAMBIOS




ESPECIFICACIONES

Función: Parpadeo y constante
Bombilla: 4 L.E.D.
Batería: CR2032 x 2 pcs
Tiempo de funcionamiento: 60 horas (uso cont)
Peso: 20 gramos

⚠ ADVERTENCIA

Aunque el faro es resistente al agua (en condiciones de lluvia normales) no sumergirlo intencionalmente bajo el agua.

NOTE



GARANTÍA

Garantía de Año: Todos los componentes contra defectos de fabricación solamente. Las baterías no están cubiertas por ninguna garantía implícita.

Requerimientos para reclamación de garantía

Para obtener servicio de garantía, debe estar en posesión de su recibo original de compra. Para los artículos devueltos sin recibo de compra, se asumirá que la garantía comienza en su fecha de fabricación. Cualquier garantía será invalidada si el producto está dañado debido a golpes del usuario, abuso o alteración del sistema, modificación o utilización distinta a la que se describe en este manual.

* Las especificaciones y diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los productos Topeak están disponibles únicamente en tiendas especializadas de ciclismo. Por favor, contacte con su distribuidor de bicicletas autorizada para cualquier consulta.