RedLite™ Mega

Guía del Usuario

E

Encendido/Apagado y selector de nivel

Encendido: Pulsar
Apagado: Pulsar y mantener 3 segundos





1. Piloto
2. Abrazadera (para tija de sillìn)
3. Anilla de goma x 2 pcs (adaptable a ø26,2 ~ ø34,9 mm
4. Baterías incluidas (2 uds. AAA de 1,5V)





* Herramienta necesaria : llave Allen de 2 mm

CAMBIO DE BATERÍAS

Nota: No afloje el tornillo completamente.





Asegúrese de que la junta de goma ajusta correctamente antes de cerrar la tapa de la batería.



Nota : Por razones de seguridad, saque las baterías del piloto cuando no lo vaya a utilizar durante un tiempo.



MODO



Modo	Nivel de potencia	Duración
1	Constante	50 hours +
2	Parpadeo	100 hours +
3	Secuencia 1	100 hours +
4	Secuencia 2	100 hours +
5	Parpadeo híbrido	50 hours +



Pulsar y mantener durante 3 segundos para apagar desde cualquier modo.

MONTAJE EN LA TIJA/ VAINAS



ESPECIFICACIONES

Función: 5 modos
Bombilla: 1 LED Piranha rojo (led Eagle-Eyes) y 2 LEDs super brillantes y 2 LEDs amarillos
Batería: 2 uds AAA de 1,5V
Duración: 50 horas (uso continuo)
Peso: 62 gramos

EXTRACCIÓN DEL PILOTO



⚠ ADVERTENCIA

Aunque el piloto es resistente al agua (en condiciones normales de lluvia, etc.) no lo sumerja nunca en el agua intencionadamente

PIEZAS DE REPUESTO

Anilla de goma

Art No. TMS-SP93

GARANTÍA

Garantía de 1 año: Todos los componentes mecánicos por defectos de fabricación solamente. Las baterías no están cubiertas por ninguna garantía

Requerimientos para Reclamación de Garantía
Para obtener los servicios de Garantía, tiene que disponer del justificante de compra original. En los artículos devueltos sin el justificante de compra se considerara como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso, alteraciones del sistema, modificaciones o usado de otra manera o para otros usos a los descritos en este Manual.

* Las especificaciones y diseño estan sujetos a cambios sin notificación previa.

Por favor, contacte con su vendedor Topeak para cualquier pregunta.
For USA customer service call : 1-800-250-3068
www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2012