


사용자 설명서

KR

## 프레스타 벨브 전용 디스크 휠



## 주 의

- 튜브에 공기를 주입시 튜브의 내부 공기압력이 빠르게 올라갑니다. 압력은 체크 밸브의 안쪽에 있는 프레셔-레이트 디바이스가 열릴때까지 올라가야 합니다. 체크 밸브가 열릴 때, 압력이 약간 감소하는 것을 확인할 수 있습니다. 이런 상황이 될 경우에만 게이지에 정확한 압력 측정치를 표시할 수 있습니다. 이후 원하는 공기압을 주입하십시오.
- 원하는 공기압력까지 도달하였을 때, 펌프 헤드를 프레셔-레이트 어뎁터보다 먼저 제거한 후 프레셔 -레이트를 밸브에서 제거하십시오. 만약 펌프에 압력 릴리즈 버튼이 있는 경우, 펌프 헤드를 프레셔-레이트에서 제거하기 전 릴리즈 버튼을 눌러 펌프 내부에 있는 공기압을 제거하십시오.
- 3. 펌프를를 사용하지 않는 중이라면 프레셔-레이트를 펌프에 연결한채로 방치하지 마십시오.

## 품질보증

제한적 2년 품질 보증 : 소비자 과실을 제외한 제조과정상 모든 요인에 대하여 2년간 보증합니다.

## 품질 보증을 위한 필요조건

품질 보증 서비스를 받으실려면, 반드시 원본 구매 영수증을 제시해야 합니다. 구매 영수증이 없는 경우, 모든 제품은 그 제품의 가장 최초의 제조일로부터 3개월 후를 구입일로 인정합니다. 본 제품을 사용 중 외부로부터 손상되었거나 사용자의 오용, 남용, 입의 개조, 변경 또는 사용설명서에 기술한 내용에 맞지 않게 사용된 경우 품질 보증을 받을 수 없습니다.

\* 제품의 제원이나 디자인은 사전공지 없이 변경될 수 있습니다.

토픽사의 제품은 전문 대리점에서만 구입 가능합니다. 제품문의 : (주)하이랜드스포츠 TEL 031-8022-7510 홈페이지 : www.hlsc.co.kr, www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2013

M-TFV-03-KR 08/13